

1



## PRESENTATIE

De Altec KettleTags worden gelamineerd en aan elkaar afgeleverd om de juiste volgorde te behouden. Het laminaat beschermt het label tijdens de agressieve voorbehandeling en zal volledig verdwijnen in het zinkbad (vanwege de hoge temperaturen). Volg deze instructies om de KettleTags op een juiste manier af te scheuren.

2



## VOUWEN

Vouw de kettleTags heen en weer tot het moment dat er een breuk voelbaar is.

3



## INSNIJDEN

Snijd (of knip) het laminaat in aan de uiteinden van de breeklijn van de KettleTag.

4



## AFSCHEUREN

Na het insnijden van de uiteinden is de KettleTag eenvoudig af te scheuren.