

DataPrint

Gebruikershandleiding

- Labels en inktfolie plaatsen
- Driver installeren
- DataPrint installeren
- DataPrint activeren
- Een label selecteren in DataPrint

Labels en inktfolie plaatsen

Inktfolie plaatsen



A. Open de transparante kap door deze op de inkeping naar beneden te duwen.



B. Schuif de inktfolie over de eerste zwarte spindle. Zorg dat de inktfolie naar achteren toe afwikkelt, met de opstaande rand van de spindle aan de rechterzijde.



C. Plaats de spindle met de inktfolie op de achterste as in de printer. Plaats eerst de linkerkant, waardoor de veer ingedrukt wordt, en plaats daarna de rechterkant. Laat de spindle op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



D. Schuif de kartonnen koker (afvalrol) over de tweede zwarte spindle.



E. Plaats de spindle met de afvalrol op de voorste as in de printer. Plaats ook hier eerst de linkerkant waardoor de veer ingedrukt wordt en plaats daarna de rechterkant en laat de spindle met de afvalrol op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



F. Ontgrendel de bovenkant van de printer door de groene hendels aan de zijkant naar u toe te trekken en til de kap op. Deze zal automatisch vergrendelen en open blijven staan.



G. Haal de inktfolie onder de printkop door en plak deze op de afvalrol.



H. Draai de inktfolie door tot het zwarte gedeelte van het lint om de afvalrol gewikkeld zit.




Instructievideo
Inktfolie plaatsen

Labels plaatsen




I. Plaats de rol labels op de groene label spindle en schuif de centreervleugels tegen de rol aan. Indien mogelijk de verdikking van de centreervleugels in de kern van de rol plaatsen. Gebruik de vleugels om de labels precies in het midden van de spindle uit te lijnen.



M. Voor de labels moet de 'Black mark' (zwarte markering)-sensor van de printer gebruikt worden. Dit is het groene blokje onder in de printer. Plaats deze in het midden van de printer.



J. Plaats de label spindle met de labels achter in de TTP in de daarvoor bestemde uitsparingen.




N. Voer de labels door tot deze rusten op de metalen afscheurrand van de printer. Sluit de kap door de printer uit de vergrendeling te tillen en rustig naar beneden te duwen. Druk nog een laatste maal stevig op de kap tot u een 'klik' hoort om hem te vergrendelen.



K. Voer de labels onder de witte balk door en schuif de groene geleiders met beide handen tegen de labels aan. De rechter geleider is de 'Gap' (tussenruimte)-sensor.



O. Sluit de transparante kap.




L. Zorg ervoor dat er geen speling meer is tussen de labels en de geleiders. Let ook op dat de geleiders niet te strak staan, anders gaat de drager bol staan.




Instructievideo
Labels plaatsen

Driver installeren


Let op: zorg er voor dat de printer uitgeschakeld is.
Pas na het installeren van de driver zet u de printer aan.



1. Klik in het hoofdmenu op 'Installeer Printer Driver'.



4. De installatie zal vervolgens voortgezet en afgerond worden.




2. De installatie van de driver zal nu gestart worden.




5. Zet nu de printer aan. De PC zal de printer detecteren en in de taakbalk zal een icoon zichtbaar worden. Hier hoeft u verder niets mee te doen.

Dit duurt ongeveer 1 á 2 minuten.





3. De installatie zal starten, maar er zal een Windows-beveiliging worden getoond. Klik hier op 'installeren'.




6. In het scherm 'Apparaten', te vinden via het configuratiescherm van Windows, zult u nu zien dat de Altec TrophyMarker geïnstalleerd is.


DataPrint installeren




Klik in het hoofdmenu op 'DataPrint Software' en in het volgende scherm op 'DataPrint installeren'.




Selecteer de gewenste taal en klik op 'OK'.




Klik op 'volgende'.




Lees de licentie overeenkomst door, plaats een vinkje in het vak 'Ik accepteer de voorwaarden van de Licentieovereenkomst' en klik op 'Volgende'.




Laat de standaard installatielocatie staan of blader indien gewenst naar een aangepaste locatie via de knop 'Wijzigen...'. Klik vervolgens op 'Volgende'.



Klik in het volgende scherm op 'Installeren' om de installatie te starten.




De installatie duurt enkele minuten.




De installatie is nu gereed. Klik op 'Voltoeien' om de installatie af te ronden.

DataPrint activeren

De software kunt u activeren door middel van de meegeleverde licentiecode.




Wanneer DataPrint voor het eerst wordt opgestart, ziet u de knop Activeren staan. Klik hierop om DataPrint te activeren.




Vul in het volgende scherm uw gegevens in. De licentiecode kunt u vinden aan de binnenzijde van de DVD-hoes. Activeer DataPrint door op de knop 'Activeren' te klikken.


Een label selecteren in DataPrint




Bij het openen van DataPrint verschijnt het bovenstaande scherm. Kies hier voor 'Nieuw Label...'



Selecteer in dit scherm de 'Altec TTP-343 Plus' en klik vervolgens op 'Voltoeien'.



Zoek vervolgens in de database het juiste label op en klik op 'volgende'.



Het label en de printer zijn nu ingesteld. U kunt nu beginnen met het invoeren van data en het printen van labels.



Instructievideo
Een Excel-bestand koppelen